
HOMEFORM20 MODE D'EMPLOI





Ce produit nécessite une forte puissance électrique. NE LE BRANCHEZ PAS AVEC D'AUTRES APPAREILS NECESSITANT UNE FORTE PUISSANCE ELECTRIQUE (air-conditionné, par exemple). Branchez cet appareil sur une prise dédiée au tapis de course avec un fusible de 10A.

Votre produit peut être légèrement différent par rapport aux photos. Votre modèle sera le modèle le plus à jour.

Contenu

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES				
1.1 INFORMATIONS ELECTRIQUES	Erreur!	Signet	non	défini.
1.2 INSTRUCTIONS D'UTILISATION				
2. DESCRIPTION BREVE	Erreur!	Signet	non	défini.
3. INSTRUCTIONS	Erreur!	Signet	non	défini.
3.1 Touches de la Console	Erreur!	Signet	non	défini.
3.2 Démarrez	Erreur!	Signet	non	défini.
3.3 Vérification automatique	Erreur!	Signet	non	défini.
3.4 Démarrage rapide	Erreur!	Signet	non	défini.
3.5 Inclinaison				
3.6 Course 400 Mètres	Erreur!	Signet	non	défini.
3.7 Pulsation				
3.8 Affichage calories	Erreur!	Signet	non	défini.
3.9 Pliage et dépliage du tapis	Erreur!	Signet	non	défini.
3.9.1 Pliage	Erreur!	Signet	non	défini.
3.9.2 dépliage				
3.9.3 Transport	Erreur!	Signet	non	défini.
3.10 Programmes				
3.11Sélectionnez un programme				
4. MAINTENANCE	Erreur!	Signet	non	défini.
4.1 Nettoyage	Erreur!	Signet	non	défini.
4.2 Entretien général				
4.3 Bande de course/ plateforme/rouleau – lubrification				
4.4 Vérification de l'état de lubrification du tapis	Erreur!	Signet	non	défini.
4.6 Centrage de la bande	Erreur!	Signet	non	défini.
5. PROBLEME	.Erreur!	Signet n	on d	éfini.2
5.1 Alertes				
6. GUIDE D'EXERCICES	. Erreur!	Signet n	on d	éfini.6
7. GUIDE D'INSTALLATION				24

1. Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure grave, lisez toutes les précautions importantes et instructions dans ce manuel ainsi que tous les avertissements concernant votre tapis de course avant utilisation. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages corporels ou matériels liés à l'utilisation de ce produit.

- 1. Avant d'entreprendre un programme d'exercices, consultez votre médecin. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou des personnes ayant des problèmes de santé préexistants.
- 2. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce tapis de course sont suffisamment informés de tous les avertissements et les précautions.
- 3. Utilisez le tapis de course tel que décrit dans ce manuel.
- 4. Placez le tapis de course sur une surface plane, avec au moins 2,4 m derrière et 60 cm de chaque côté d'espace libre. N'installez pas l'appareil sur une surface qui bloque les ouvertures d'air. Placez un tapis de sol sous l'appareil pour protéger le sol.
- 5. Gardez le tapis de course à l'intérieur, sans humidité et sans poussière. Ne mettez pas le tapis de course dans un garage ou dans un patio couvert, ou près d'un point d'eau.
- 6. Ne faites pas fonctionner le tapis de course dans des lieux où des produits aérosol sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- 7. Gardez les enfants de moins de 12 ans et les animaux éloignés du tapis de course à tout moment.
- 8. Le tapis de course ne doit être utilisé que par des personnes pesant moins de 120 kg.
- 9. Ne permettez jamais l'accès à plus d'une personne à la fois sur le tapis de course.
- 10. Portez des vêtements de sport appropriés durant l'utilisation du tapis de course. Ne portez pas de vêtements larges qui pourraient se coincer dans le tapis de course. Les vêtements de sport sont recommandés pour tous les utilisateurs ainsi que des chaussures de sport adaptées à la course à pied. N'utilisez jamais le tapis de course pieds nus, en sandales ou en chaussettes.
- 11. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, branchez-le sur un raccordement avec une prise terre. **Aucun autre appareil ne devra être branché sur le même circuit.** Un fusible de 10 ampères doit être utilisé.
- 12. Si une rallonge est nécessaire, utilisez seulement 3 conducteurs, de calibre 14 (1 mm2) qui n'est plus de 2.0 m
- 13. Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chauffées.
- 14. Ne manipulez jamais la courroie de marche lorsque l'appareil n'est pas éteint. Ne faites pas fonctionner le tapis de course si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou si le tapis de course ne fonctionne pas correctement.
- 15. Il est important de lire, de comprendre et de tester la procédure d'arrêt d'urgence avant d'utiliser le tapis de course.
- 16. Ne mettez jamais en marche le tapis de course pendant que vous vous tenez debout sur le tapis. Tenez toujours la main courante en utilisant l'appareil.
- 17. Le tapis de course est capable d'atteindre des vitesses élevées. Réglez la vitesse par petites pressions pour éviter des variations brutales de vitesse.
- 18. Ne laissez jamais le tapis de course sans surveillance lorsqu'il est en marche. Retirez toujours la clé à la fin de chaque utilisation. Lorsque le tapis de course n'est pas utilisé : débranchez le cordon d'alimentation, et mettez le commutateur en position arrêt.
- 19. Le capteur de pouls n'est pas un appareil à usage médical. Divers facteurs dont votre mouvement peuvent affecter la précision de lecture de la fréquence cardiaque. Le capteur de pouls est uniquement conçu comme une aide aux exercices pour déterminer les tendances de la fréquence cardiaque.
- 20. N'essayez pas de soulever, d'abaisser, ou de déplacer le tapis de course avant qu'il ne soit correctement assemblé. Vous devez être capable de soulever en toute sécurité 20 kg pour lever, abaisser, ou déplacer le tapis de course.

- 21. Lors du pliage ou du déplacement du tapis de course, assurez-vous que le loquet de rangement bloque l'armature en position de stockage.
- 22. Ne changez pas l'inclinaison du tapis de course en plaçant des objets sous le tapis de course.
- 23. Inspectez et serrez correctement toutes les parties du tapis de course régulièrement.
- 24. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture du tapis de course.
- 25. **DANGER**: Débranchez toujours le cordon d'alimentation immédiatement après usage, avant de nettoyer le tapis de course, et avant d'effectuer les procédures d'entretien et de réglage décrites dans ce manuel. Ne retirez jamais le capot du moteur, sauf indication contraire d'un réparateur agréé. Tout entretien autre que les procédures décrites dans ce manuel doivent être effectuées par un réparateur agréé.
- 26. Ce tapis de course est destiné à un usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas dans un contexte commercial, locatif ou institutionnel.

27. AVERTISSEMENT:

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout accident. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries, ou le manque d'expérience, sauf si elles sont supervisées ou instruits par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- 28. Installez le tapis de course sur une surface plane, avec une tension correspondant aux spécifications volt/Hz inscrites sur l'étiquette et reliée à une prise terre.
- 29. La température d'utilisation se situe entre 5 à 40 degrés Celsius. Si le tapis de course a été exposé au froid, laissez-le se réchauffer à température ambiante avant de le mettre en marche. Si vous l'utilisez immédiatement, vous risquez d'endommager la console d'affichage ou d'autres composants électriques.

1.1 Informations concernant la sécurité

ATTENTION!

N'UTILISEZ JAMAIS un disjoncteur à prise murale avec cet appareil.

Placez le cordon d'alimentation loin de toute partie mobile du tapis de course, y compris le mécanisme d'élévation et de roues de transport.

Ne retirez jamais aucune partie sans que l'alimentation soit d'abord déconnectée.


1.2 Information importante concernant l'utilisation

 λ Les changements de vitesse et d'inclinaison ne se produisent pas immédiatement. Réglez la vitesse désirée sur l'ordinateur de la console et relâchez la touche de réglage. L'ordinateur répondra à l'ordre progressivement.

- λ Faites preuve de prudence lors de la pratique d'autres activités (regarder la télévision, lire, etc.) en marchant sur le tapis de course. Ces distractions peuvent vous faire perdre l'équilibre ou vous écartez du centre de la bande de course, ce qui peut entraîner des blessures graves.
- λ Afin de prévenir la perte d'équilibre et d'évitez des blessures graves, ne montez ou démontez JAMAIS le tapis de course pendant que la bande est en mouvement. Cet appareil commence par une très faible vitesse. Le fait de marcher même à basse vitesse sur le tapis doit être précédé de l'apprentissage du fonctionnement de la machine.
- λ Lorsque vous changez d'options, tenez-vous toujours aux poignées de l'appareil.
- λ Une clé de sécurité est fournie avec la machine. Si vous retirez la clé de sécurité, le tapis de course s'arrête automatiquement. Insérez la clé de sécurité permet de rétablir l'affichage.
- λ Utilisez les touches de commande sans exercer une pression excessive sur les touches de commande de la console. Elles sont précises et prévues pour fonctionner correctement avec une simple pression du doigt.


2. DESCRIPTION BREVE

Ce tapis de course va vous aider à améliorer vos performances et votre forme physique..



3. INSTRUCTIONS

3.1 Touches de la console



(1) MODE

Allumez le tapis. Appuyez sur MODE pour choisir un des programmes préenregistrés P1-P25. Appuyez sur CLEAR pour annuler.

(2) SET

Allumez le tapis. Appuyez sur SET pour choisir le compte à rebours en temps, distance ou calories. Vous pouvez modifier les données avec SPEED + et SPEED -. Appuyez sur CLEAR pour annuler.

(3) START/STOP

Allumez le tapis. Appuyez sur START/STOP pour démarrez. Lorsque le tapis fonctionne, réappuyez sur le bouton pour l'arrêter et enregistrer les données. Appuyez sur CLEAR pour effacer les données.

(4) CLEAR

Allumez le tapis. Lorsque le tapis fonctionne, appuyez sur le bouton CLEAR pour effacer les données.

(5) MUSIC

Appuyez sur le bouton pour écouter le MP3, réappuyez pour arrêter la musique..

(6) INCLINE -

Lorsque vous courrez, appuyez sur INCLINE - pour baisser l'inclinaison d'1 niveau.

(7) INCLINE+

Lorsque vous courrez, appuyez sur INCLINE + pour augmenter l'inclinaison d'1 niveau.

(8) SPFFD +

Pendant la course, appuyez sur SPEED + pour augmenter la vitesse par 0.5KM/H/h.

(9) SPEED -

Pendant la course, appuyez sur SPEED - pour réduire la vitesse par 0.5KM/H/h.

UTILISATION DES MODES D'ENTRAINEMENT

- Entraînement avec compte à rebours ; allumez la machine, appuyez sur CLEAR/SET pour définir le TEMPS, appuyez à nouveau pour définir la DISTANCE, appuyez à nouveau pour définir les CALORIES. Appuyez sur CLEAR/SET pour terminer.
- Compte à rebours TEMPS: allumez la machine, appuyez sur CLEAR/SET, le TEMPS va clignoter affichant 30:00.
 Appuyez sur SPEED+ ou pour définir le temps entre 5-99 minutes. Appuyez sur START/STOP pour démarrer à la vitesse de 1KM/H/h. Ajuster votre vitesse avec les touches SPEED + ou -. Le tapis s'arrête lorsque le temps est écoulé
- Compte à rebours DISTANCE : allumez la machine, appuyez sur CLEAR/SET 2 fois, la DISTANCE va clignoter affichant 1.0KM/H. Appuyez sur SPEED+ ou − pour choisir la distance entre 1.0 et 9.0KM/H. Appuyez sur START/STOP pour démarrer à la vitesse de 1KM/H/h. Ajuster votre vitesse avec les touches SPEED + ou -. Le tapis s'arrête lorsque la distance est écoulé.
- Compte à rebours CALORIE : allumez la machine, appuyez sur CLEAR/SET 3 fois, les CALORIES vont clignoter affichant 50CAL. Appuyez sur SPEED+ ou pour choisir la distance entre 10 et 9990CAL. Appuyez sur START/STOP pour démarrer à la vitesse de 1KM/H/h. Ajuster votre vitesse avec les touches SPEED + ou -. Le tapis s'arrête lorsque les calories sont arrivées à 0.

3.2 Démarrage

Branchez votre tapis sur une prise dédiée et appropriée. Allumez le tapis avec l'interrupteur situé à l'avant de la machine. Assurez-vous que la clé de sécurité est bien placée, sinon le tapis ne démarrera pas. Votre tapis est maintenant prêt.

3.3 Vérification automatique

Lors de la 1ère utilisation, la machine effectue automatiquement une vérification automatique:

Retirez la clé de sécurité. Restez appuyé sur MODE et remettez la clé de sécurité. La machine va alors démarrer sa vérification automatique. Pendant cette phase, appuyez sur START/STOP si vous voulez terminer la vérification automatique.

3.4 DEMARRAGE RAPIDE

- 1. Appuyez et relâchez le bouton START/STOP pour allumer votre console (si elle n'est pas allumée). Positionnez la clé de sécurité allumera également vote console.
- 2. Appuyez et relâchez le bouton START/STOP pour démarrer le tapis à 1KM/H/h. Augmentez la vitesse avec les boutons SPEED +, les raccourcis vitesse ou les boutons situés sur les poignées.

- 3. Pour ralentir le tapis, utilisez les boutons SPEED -, les raccourcis vitesse ou les boutons situés sur les poignées.
- 4. Pendant la course, appuyez 1 fois sur START/STOP, le tapis va ralentir et s'arrêter progressivement.
- 5. Pendant la course, appuyez 1 fois sur CLEAR pour remettre à 0 les données de TEMPS, DISTANCE, CALORIE.
- 6. Pour arrêter le tapis, appuyez sur START/STOP.

3.5 Inclinaison

- L'inclinaison peut être ajustée à tout moment lorsque le tapis est en marche.
- L'inclinaison ne peut pas être remise à 0 si la clé de sécurité est retirée.
- Remettez la clé de sécurité pour remettre à 0 l'inclinaison.

3.6 Course 400 Mètres

La Course 400m va s'afficher en simulation sur l'écran de console. Les points lumineux vont afficher votre progression avec une estimation de votre effort. Lorsque vous avez terminé le 400m, 3 bips vont retentir. Vous pourrez alors recommencer.

3.7 Prise de pulsations

Tenez les 2 poignées sur les capteurs en acier. Votre rythme cardiaque va s'afficher sur la console dans les 15 secondes. NOTE : vous devez utilisez les 2 poignées pendant au moins 15 secondes pour avoir votre pouls.

3.8 Affichage Calorie

Affiche le nombre de calories brûlées cumulées à tout moment pendant votre entrainement.

NOTE : Cet indicateur vous permet de comparer votre effort d'un entrainement à un autre, mais les données ne peuvent être utilisées à des fins médicales.

3.9 Pliage / dépliage du tapis

3.9.1 Pliage

Commencez par soulever le bord du tapis jusqu'à entendre un clic. Le tapis est alors bloqué.

3.9.2 Dépliage

Placez le tapis dans un endroit spacieux. Soulevez la planche de course d'une main et de l'autre, appuyez sur le ressort de sécurité pour le débloquer. Laissez-le descendre et reculez-vous d'1.5m. Le tapis va se déplier automatiquement.

3.9.3 Transport

Transportez le tapis avec précaution en le tenant à 2 mains par le rouleau arrière.

3.10 Programmes

Chaque programme préenregistré est paramétré avec des variations de vitesse et une vitesse maximale. La vitesse en cours sera affichée sur la console.

3.11 Sélectionner un programme

- Assurez-vous que le tapis n'est pas en fonction. Appuyez sur CLEAR. Ensuite, appuyez sur MODE pour choisir le programme désiré. Confirmez en appuyez sur START/STOP pour démarrer avec les valeurs préenregistrées.
- La console affichera la vitesse de course du programme.
- Chaque minute, la vitesse pourra varier automatiquement selon le programme. Vous pourrez également modifier la vitesse manuellement. 3 secondes avant la fin du programme, une sonnerie retentira 3 fois avant de

DETAILS DES 25 PROGRAMMES

1. Marche et joging

1.1 Basique 1

1 min	2-5min	6-25 min	26-28min	29-30min	30min
1km/h	2km/h	3km/h	2km/h	1km/h	STOP

1.2 Basique 2

1 min	2-5min	6-25 min	26-28min	29-30min	30min
1km/h	3km/h	4km/h	2km/h	1km/h	STOP

1.3 Marche 1

1 min	2-5min	6-20 min	21-25min	26-30min	30min
1km/h	3km/h	4km/h	5km/h	3km/h	STOP

1.4 Jogging 1

1 min	2-5min	6-25 min	26-28min	29-30min	30min
1km/h	4km/h	6km/h	3km/h	2km/h	STOP

1.5 Jogging 1 + incline

1 min	2-5min	6-25 min	26-28min	29-30min	30min
1km/h/0%	4km/h/4%	6km/h/10%	3km/h/4%	2km/h/2%	STOP

2. Course longue distance

2.1 Course 1(AGE 45-50)

1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min
2km/h	6km/h	4km/h	5km/h	3km/h	1km/h	STOP
2.2 Course 2	(AGE 45-50)					
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min
2km/h	6km/h	5km/h	6km/h	3km/h	1km/h	STOP
2.3 Course 3 (AGE35-40)						
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min
3km/h	6km/h	7km/h	6km/h	3km/h	1km/h	STOP
2.4 Course 4	(AGE30-35)					
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min
3km/h	6km/h	7km/h	6km/h	8km/h	3km/h	STOP
2.5 Course 5(AGE25-30)						
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min
3km/h	6km/h	6km/h	9km/h	4km/h	1km/h	STOP

3. Course moyenne distance

1 min	2-8 min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min					
2km/h	6km/h /5%	4km/h /5%	5km/h /5%	3km/h /5%	1km/h	STOP					
3.2 Course 2 (AGE40-45)											
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min					
2km/h	6km/h /6%	5km/h /6%	6km/h /6%	3km/h /6%	1km/h	STOP					
3.3 runner3(/	3.3 runner3(AGE35-40)										
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min					
3km	4km/h /8%	7km/h /8%	11km/h /8%	3km/h /8%	1km/h	STOP					
3.4 Course 4	3.4 Course 4 (AGE30-35)										
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min					
3km	4km/h /9%	7km/h /9%	12km/h /9%	3km/h /9%	1km/h	STOP					
3.5 Course 5	3.5 Course 5 (AGE25-30)										
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-29min	30min	30min					
3km	4km/h /10%	7km/h /10%	12km/h /10%	3km/h /10%	1km/h /10%	STOP					
•	etite distance	9									
4.1 Course 1	(AGE18-25)										
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min					
2km/h	4km/h	7km/h	9km/h	12km/h	3km/h	STOP					
4.2 Course 2 (AGE18-25)											
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min					
3km/h	5km/h	8km/h	109km/h	13km/h	3km/h	STOP					
4.3 Course 3	(AGE18-25)										
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min					

2km/h 5km/h 4.4Course 4 (AGE18-25)

1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min
2km/h /0%	4km/h /3%	7km/h /6%	9km/h /10%	4km/h /3%	4km/h /0%	STOP

10km/h

14km/h

4km/h

9km/h

4.5 Course 5 (AGE18-25)

1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min
3km/h	4km/h	7km/h	12km/h	12km/h	4km/h	STOP

5. Course

5.1 Course 1 (AGE55-60)

1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min				
2km/h	4km/h	5km/h	5km/h	4km/h	2km/h	STOP				
5.2 Course 2 (AGE50-55)										
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min				
2km/h	3km/h	4km/h	5km/h	6km/h	7km/h	STOP				
5.3 Course 3 (AGE45-50)										
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min				

STOP

2km/h	4km/h	6km/h	8km/h	7km/h	5km/h	STOP
5.4 Course 4	(AGE35-45)					
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min
2km/h /9%	4km/h /9%	6km/h /9%	8km/h /9%	5km/h /9%	3km/h /9%	STOP
5.5 Course 5 (AGE20-35)						
1 min	2-8min	9-15min	16-22min	23-28min	29-30min	30min
2km/h /10%	4km/h /10%	6km/h /10%	8km/h /10%	6km/h /10%	5km/h /10%	STOP

4. MAINTENANCE

Il est important de nettoyer et de lubrifier votre tapis de course pour prolonger sa durée de vie. La performance de cet appareil est optimisée lorsque la bande de course et la plateforme sont bien entretenues selon les instructions décrites ci-dessous.

ATTENTION : la bande peut frotter sur la plateforme si elles ne sont pas bien entretenues. La durée de votre tapis de course va en dépendre. Nous vous recommandons de bien nettoyer et lubrifier ces parties pour prolonger l'utilisation de votre machine. En cas d'absence d'entretien, la garantie ne sera plus valable.

ATTENTION: AVANT TOUTE OPERATION D'ENTRETIEN, DEBRANCHEZ VOTRE MACHINE.

ATTENTION: ARRETEZ ET DEBRANCHEZ LE TAPIS AVANT DE LE PLIER.

4.1 Nettoyage général

- Utilisez un tissu doux et légèrement humide pour nettoyer la bande de course et la partie entre la bande et le cadre. Un savon doux dilué dans de l'eau peut être utilisé pour nettoyer 1 fois par mois le tapis à l'aide d'une brosse. Ne mouillez pas excessivement votre tapis. Nettoyez et laissez bien sécher.
- Chaque mois, passez l'aspirateur sous le tapis pour éviter une accumulation de poussière. Une fois par an, retirez le capot moteur pour enlever la poussière t préservez votre appareil.

4.2 Entretien général

- Vérifiez régulièrement le tapis pour repérer les pièces usées.
- Remplacez la bande de course si celle-ci est usée. Remplacez toute pièce usée ou dégradée, n'utilisez pas le tapis s'il présente des pièces usées.
- En cas de doute, contactez notre Service Après Ventes.

<u>PROTEGEZ BIEN VOS SOLS ET VOS TAPIS</u> en cas de fuite. Cet appareil est composé des pièces mécaniques lubrifiées qui peuvent occasionner de petites fuites.

4.3 Lubrification de la bande de course / plateforme / rouleau

La bande de course et la plateforme joue un rôle majeur dans le fonctionnement et la durée de vie de votre tapis. Nous vous recommandons donc d'en prendre soin et de les entretenir soigneusement en lubrifiant régulièrement ce point de friction. Lubrifiez votre tapis après 40 heures de course avec le produit fourni.

Ensuite, suivez ce rythme d'entretien :

Utilisation normale: moins de 3h/semaine: lubrifiez tous les 6 mois.

Utilisation soutenue : 3-5 heures/ semaine : tous les 6 mois Utilisation sportive : + de 5h/semaine : toutes les 6-8 semaines.

Pour lubrifier correctement, débranchez votre tapis puis :

- 1. Utilisez un chiffon doux, sec pour essuyer la surface entre la plateforme et la bande de course.
- 2. Répartissez du lubrifiant sur la plateforme (sous la bande) de façon uniforme.
- 3. Lubrifiez régulièrement les rouleaux avant et arrière pour une course performante.

Si vous entretenez bien votre tapis, vous pourrez l'utiliser jusqu'à 1200h entre chaque opération de lubrification.

4.4 Comment vérifier l'état de lubrification ?


- 1. Débranchez l'appareil.
- 2. Pliez le tapis en position de rangement.
- 3. Passez votre main entre le tapis et la plateforme. Si la surface est « glissante », la lubrification est suffisante. Si la surface est sèche, appliquez du lubrifiant.

Nous vous recommandons d'utiliser un spray lubrifiant pour votre tapis disponible dans les boutiques de sport ou de bricolage.

4.5 Ajustement de la bande de course

L'ajustement de la bande de course est très importante pour avoir une surface de course lisse et stable. L'ajustement doit se faire progressivement en réglant le rouleau arrière. Ajustez la tension avec la clé coudée fournie en serrant d'abord le boulon de droite puis celui de gauche.

Belt Tension Adjustment-It is very important for joggers and runners in order to provide a smooth, steady running surface. Adjustment must be made from the right and left rear roller in order to adjust tension with the Hexagonal Wrench provided in the parts package. The adjustment bolt is located at the end of the rails as noted in diagram below:



Note: le réglage se fait par les boulons situés à l'extrémité du tapis.

Serrez le rouleau arrière suffisamment pour éviter que le rouleau avant ne glisse. Tournez les 2 boulons dans le sens des aiguilles d'une montre et vérifiez la tension de la bande. Faites bien attention à serrez de façon équivalente le boulon de droite et celui de gauche pour ne pas décentrer la bande de course.

NE SERREZ PAS TROP FORT – si vous serrez trop, vous endommagerez prématurément les rouleaux et donc le fonctionnement de votre tapis.

4.6 Ajustement de la bande de course

La bande de course est conçue pour rester centre pendant la course. Il est normal que la bande de course puisse se décaler en fonctionnant à vide. Après quelques minutes d'utilisation, la ceinture devrait se recentrer toute seule. Si pendant le fonctionnement, la bande continue à se décaler, vous devrez alors faire des ajustements.

Les étapes à suivre sont les suivantes :

Réglez votre tapis sur la vitesse minimale.

Observez de quel côté se décale la bande.

Si la bande est du côté droit, serrez d'1/2 tour le boulon droit. Desserrez d'1/2 tour le boulon gauche.

Ajustez progressivement jusqu'à ce que la bande soit centrée.

Ne serrez pas trop for t pour ne pas endommager les rouleaux et votre tapis.

5. PROBLEME

Ce tapis est conçu pour s'arrêter automatiquement en cas d'anomalie électrique pour limiter tout risque d'accident. Si le tapis dysfonctionne, vous pouvez éteindre l'appareil. Attendez 1 minute avant de le rallumer. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après cette manipulation, faites une vérification automatique (voir au début du manuel) pour déterminer le problème.

5.1 Signals d'alerte

Avant toute intervention sur le tapis, assurez-vous d'avoir débranché le tapis. N'utilisez pas de rallonge électrique !

PCB CODE ERREUR ET SOLUTION (EWAY)				
CODE ERREUR	PROBLEME	SOLUTION		
	1. absence de clé sécurité	1. Remettre la clé de sécurité		
E0	2. Capteur clé de sécurité défectueux	2. Ouvrir le cache, remplacez le capteur situe sous la clé de sécurité.		
	3. Clé de sécurité défectueuse.	3.changer la clé.		
	1. Moteur en panne	1. Changer le moteur.		
E1	2. Capteur de vitesse en panne	2. Changer le capteur de vitesse.		
	3. Rouleau magnétique en panne	3. Changer le rouleau.		

	 Le câble de connexion ne fonctionne pas. 	4. Changer le câble.
E3:Peut	1. La vitesse ne peut pas être contrôlée	1. Changer le moteur.
	•	2. Changer le moteur.
up MODE	Capteur de vitesse ne fonctionne pas, pas de signal.	3. Changer le capteur de vitesse.

Pas d'affichage

Vérifiez l'alimentation et la prise électrique.

Vérifiez que les câbles soient bien branchés et en bon état.

Assurez-vous qu'aucun composant PCB ne soit endommagé.

Les fonctions de mesure ne marchent pas

Les touches ne fonctionnent pas, il n'y a pas de son. > vérifiez que les touches des poignées soient bien installées, qu'il n'y ait pas de court-circuit.

Le tapis s'arrête automatiquement

Le tapis démarre. Après quelques secondes, le message E1 s'affiche. Le capteur de vitesse doit être vérifié, rebranché si nécessaire.

La vitesse augmente ou baisse automatiquement

En vitesse inférieure, l'utilisateur va ressentir une baisse d'intensité. Tournez légèrement les parties bleues du couple moteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

En vitesse moyenne, l'utilisateur va ressentir une baisse d'intensité, vérifiez le capteur de vitesse ou le PCB.

La fonction inclinaison ne fonctionne pas

Si le moteur d'inclinaison ne fonctionne pas, mais la lumière du PCB UP/DOWN est allumée, cela signifie que le moteur est cassé.

Vérifiez que les touches d'inclinaisons fonctionnent correctement.

6. GUIDE D'EXERCICES

ATTENTION: avant de démarrer votre entraînement, consultez votre médecin. Il est important d'établir un rythme de travail selon votre forme physique, particulièrement si vous avez plus de 45 ans ou si vous avez des problèmes de santé.

Les capteurs de pouls ne sont pas à utilisation médicale. Ils ne sont que des indicateurs de performance des exercices pour vous indiquer votre niveau d'un entraînement à un autre. Les données cardiaques ne peuvent en aucun cas être utilisées dans un cadre de soin.

Faire de l'exercice est le meilleur moyen de rester en forme et de développer votre forme physique. Entraînez-vous régulièrement et progressivement pour améliorer durablement vos performances.

Faites travailler votre corps (poumons, cœur, muscles) pour une meilleure santé.

LISTE DES PIECES DETACHEES


Item No.	Description	Specification	Qté
1	Presentation console		1
2	Planche console	335.4*244*13mm	1
3	Planche de presentation de console		1
4	Boutons de console		1
5	Vis cruciforme	ST3*8	51
6	Câble haut-parleurs	700mm*2P	2
7	Cache plastique console	430*438.4*106mm	1
8	Cache droit en plastique console	410.4*218*128.9mm	1
9	Cache gauche en plastique console	410.4*218*128.9mm	1
10	Cache gauche inférieur en plastique console	308.2*160*1.6mm	1
11	Cache droit inférieur en plastique console	308.2*160*1.6mm	1
12	Cache inférieur plastique console	430*438.4*35.5mm	1
13	Vis cruciforme	ST4.2*13mm	23
14	Crochet console		1
15	Vis cruciforme	3*10mm	4
16	touche INCLINE		1
17	Poignée en gomme	30*60mm	2
18	Touche SPEED		1
19	Écrou plastique	for 6*6mm	4
20	câble		1
21	Cable touches raccourcis	1100mm*5P	2
22	30*60 cache	for 30*60*T1.5 tube	2
23	Support gauche		1
24	Support droit		1
25	câble	1900mm*10P	1

26	rondelle	Ф8	2
27	Vis hexagonale	M8*45mm	3
28	Rondelle plate	Ф8	29
29	Vis hexagonale	M8*16	2
30	Écrou hexagonal	M10*120mm	2
31	Rondelle pour selle	φ10	2
32	Écrou hexagonal	M10*60	4
33	Rondelle plate	φ10	6
34	Boutons pour console		1
35	Attache du cadre inférieur		1
36	Écrou hexagonal non métalique	M10	6
37	Amorti ajustable	M10, épaisseur: 15mm15mm	4
38	Cache inférieur de support gauche	495.6*65*179.2mm	1
39	Vis cruciforme	M5*10	4
40	attache	4*150mm	4
41	tube inférieur	φ13.8*φ8.2*7	4
42	Cache inférieur de support droit		1
43	Ф60 roue	φ60*25.5	4
44	Vis hexagonale	M8*50	2
45	Bolon hexagonal non métallique	M8	16
46	Cache		2
47	tube		1
48	Attache ressort		1
49	tube		1
50	tube		1
51	Vis hexagonale	M8*40	1
52	20*20 cache		1


53	Vis hexagonale	M8*35	2
54	ressort		1
55	Vis hexagonale	M10*50	1
56	Moteur d'inclinaison		1
57	Amorti gomme		2
58	Attache R		1
59	Cercle magnétique		1
60	Vis hexagonale	M10*65	1
61	Crochet d'inclinaison		1
62	Vis hexagonale	M10*30.5	2
63	Vis hexagonale	M10*28	2
64	Cache moteur		1
65	moteur		1
66	Plaque moteur 1		1
67	Crochet moteur		1
68	vis	M8*16	4
69	Vis hexagonale	M8*40	1
70	vis	M8*12	2
71	Plaque moteur 2		1
72	Ceinture V		1
73	Bande de course		1
74	Contrôleur inférieur		1
75	vis	M4*16	2
76	vis	M4*8	11
77	filtre		1
78	Transformateur		1
79	Plateforme de course		1
80	Boulon cruciforme	M8*35 full tooth	4


81	vis	M6*30	8
82	Boulon cruciforme	M8*40 full tooth	4
83	Rondelle plate	φ6	8
84	Écrou hexagonal non métallique	M6	8
85	colle	EVA 20*540*T2.0	2
86	tube de cadre		2
87	Rail latéral	1330*85*33.5mm	2
88	30*60 cache	for 30*60*1.5mm tube	2
89	Cable d'alimentation		1
90	Interrupteur on/off		1
91	attache	6N-4	1
92	Vis cruciforme	ST4.2*13	12
93	Capteur vitesse		1
94	running body		1
95	Vis hexagonale	M8*55 half tooth	1
96	Amorti de la plateforme de course	45*33*T3.0	4
97	Amorti en gomme		4
98	Vis hexagonale	M8*40 full tooth	3
99	Vis hexagonale	M8*80 full tooth	2
100	Cache gauche		1
101	Cache droit		1
102	Vis cruciforme	ST4.2*13	32
103	Rouleau avant	φ46*605mm	1
104	Cache moteur inférieur	660*375*T2.3	1
105	Vis cruciforme	ST4.2*13	16
106	Clé sécurité		1
107	Tableau de clé de sécurité		1
108	Tableau pour haut-parleurs	φ48*612	1

109	Tableau audio		1
110	Haut-parleur	5W 8Ω	2
111	filtre		1
112	réacteur		1
113	Câble d'alimentation	100/250mm	1
114	Câble d'alimentation	200mm	1
115	Câble d'alimentation (rouge)	250mm	1
116	Câble d'alimentation (noir)	250mm	1
117	Colle EVA	1300*20*2.0mm	2
118	Rouleau avant		1
119	Câble MP3		



7. INSTALLATION GUIDE







 Attention: ne coupez pas l'adhésif blanc avant d'avoir sorti le tapis de son carton.





 Attention : n'insérez pas vos doigts dans le tube lorsque vous installez la console.




Non!



Faites bien attention à ne pas sectionner les fils. Vérifiez que les connections de chaque câble soit bien branchées.

• Faites très attention en branchant les câbles. NE forcez pas, ils doivent s'emboîter parfaitement, sans forcer.



Vérifiez la position des câbles avant de brancher. Ne forcez pas, ils s'emboîtent facilement

Ce manuel a été rédigé avec soin. Cependant quelques erreurs ont pu s'y glisser. Vous pouvez nous en faire part.

Les photos ne sont pas contractuelles. Le modèle a pu avoir quelques évolutions. Sachez que votre produit sera la version la plus à jour.